

f *American DJ* 商

XPRESS LED

取扱説明書

Ver. 1.00



株式会社 サウンドハウス

〒286-0825 千葉県成田市新泉14-3

TEL:0476(89)1111 FAX:0476(89)2222

<http://www.soundhouse.co.jp> shop@soundhouse.co.jp

はじめに

この度は American DJ XPRESS LED をお買い上げいただき誠にありがとうございます。製品の性能を十分に発揮させ、末永くお使い頂く為にご使用になる前に本取扱説明書を必ずお読み下さい。尚、お読みになった後は本書が保証書となりますので、大切に保管して下さい。

ご使用になる前に取扱説明書をお読み下さい。

1. 梱包を開き、破損した部品や欠品がないか確認して下さい。異常がある場合は販売店にご相談下さい。
2. 本体は必ず安全で、安定した場所に設置して下さい。電源ケーブルは踏まれたり挟まれることのない場所に設置して下さい。
3. 本体への接続が全て完了してから本体の電源を入れて下さい。本体を他の機材と接続する際には必ず電源ケーブルをコンセントから外して行ってください。
4. 感電防止の為、使用中は部品に触れないで下さい。
5. 本製品は屋内専用です。本製品を屋外で使用した場合保証対象外となりますので予めご了承下さい。
6. 感電や火災の原因になりますので、本体に液体がかからないよう、また、雨天や湿気にさらさないようご注意下さい。
7. 本体は壁から 15cm 以上離れた通気性の良い場所に設置し、布等を被せないよう、また、周囲に可燃物や爆発物、高温の物体を置かないようご注意下さい。使用中は本体が熱を持ちますので、近くには何も置かないで下さい。
8. 電源は AC100V、50/60Hz にてご使用下さい。
9. 長時間使用しない場合は、電源プラグを抜いて下さい。

故障が生じた場合はお手数ですが販売店もしくは正規代理店に連絡して下さい。メンテナンス以外の目的において無断で本体カバーを開けられた場合、保証の対象外となることがあります。

使用方法

はじめに:

American DJ XPRESS LED はサウンドアクティブ対応の LED ムーンフラワーエフェクトです。デコ
ンパクトで軽量な使い易いデザインはモバイル DJ、クラブ、バンド、アリーナなどにご利用頂けます。

基本操作:

ご使用される際には電源プラグをコンセントに差し込んで下さい。電源スイッチはありません。コン
トローラーなどは不要となり、内蔵マイクで集音された音に反応し、プリセットされた映像を照射し
ます。します。音の感度は既に設定されており、お客様での調節は出来ません。

LED が点灯しない場合、ブレーカーをご確認下さい。ブレーカーにも不具合がない場合は、お手数
ですが販売店もしくは正規代理店に連絡して下さい。

電源のデジチェーン

IEC インput/アウトputソケットを使用して、最大 19 台まで連結して使用することができます。
連結する際は同じ機種を使用し、他の機種を混ぜないで下さい。19 台目以降は別途電源の確保
が必要です。

ヒューズ交換

1. 電源ケーブルを本体から抜いて下さい。
2. 電源ケーブル差込口の下にあるヒューズホルダーをマイナスドライバーなどで引き出して取り
外します。
3. ヒューズを新しいものに交換し、ヒューズホルダーを本体に取り付けます。

メンテナンス方法

使用頻度、環境に応じたメンテナンスを行って下さい。

※ メンテナンスを行う際は必ず電源ケーブルを抜いてから行って下さい。

1. 通常のガラスクリーナーを使い、柔らかい布で外側のケースを拭きます。
2. 外側のレンズは、ガラスクリーナーで 20 日に 1 度クリーニングして下さい。
3. クリーニング後電源を入れる前に、本体が完全に乾いているか確認して下さい。

クリーニングの頻度は環境によって異なりますが、頻繁に使用される場合、月に一回程度クリーニングを行って下さい。

故障かな？と思ったら

LED が点灯しない。

ご使用の電源が定格電圧 100V、50/60Hz であることを確認して下さい。

ブレーカーが降りていないか、背面パネルを確認して下さい。

サウンドアクティブで動作しない

XPRESS LED は低周波数の音に反応します。静かな音や、高いピッチの音には反応しません。

製品仕様

LED	1X10W
使用電圧	AC100V、50/60Hz
デイジーチェーン	最大 19 台
消費電力	25W
照射角	180 度
色	クールホワイト
ヒューズ	7amp
寸法	22.78(L) × 20.07(W) × 19.05(H)cm
重量	2.8kg

※製品の仕様は改良の為、予告無く変更する場合がございます。

American DJ[®]

保証書

保証書

ご使用中に万一故障した場合、本保証書に記載された保証規定により無償修理申し上げます。

お買い上げ日より1年間有効

■保証規定

保証期間内において、取扱説明書・本カタログなどの注意書きに基づき正常な使用方法で万一発生した故障については、無償で修理致します。保証期間外かどうかは、サウンドハウスからの購入履歴により確認を行います。保証期間は通常ご購入日より1年ですが、商品によって異なる場合があります。但し、保証期間内でも、下記のいずれかに該当する場合は、本保証規定の対象外として、有償の修理と致します。

1. お取り扱い方法が不適当（例：ボイスレコーダなどの故障等）をために生じた故障の場合
2. サウンドハウス及びサウンドハウス指定のメーカーや代理店が提供するサービス店以外で修理された場合
3. お客様自身が行った調査や修理作業が原因となる故障および損傷。もしくは、製品に対して何らかの改造が加えられた場合
4. 天災（火災、地震、ガス害、虫害、盗難、及び風水害等）による故障及び損傷の場合
5. 部品に何らかの理由で異物が付着、もしくは侵入したことによる故障及び損傷とみなされた場合
6. 落下など、外傷から衝撃を受けたことによる故障及び損傷とみなされた場合
7. 異電圧や指定外仕様の電源を使用したことによる故障及び損傷とみなされた場合（例：充電機などの使用による異電圧変動等）
8. 消耗部品（電池、電球、ヒューズ、真空管、ベルト、各種パーツ、ギター弦等）の交換が必要な場合
9. 通常のメンテナンスが必要とみなされた場合（例：スモークマシン等の目詰まり、内部清掃、ケーブル交換等）
10. その他、メーカーや代理店の保証により保証外とみなされた場合

●送迎費用

通常、修理品の発送や持込等に関する費用は全てお客様のご負担となります。但し、事前に確認のとれた初期不良ならびに保証期間内での修理の場合は、弊社指定の運送会社に限り着払いにて受け付けます。その際、下記RA番号が必要となります。申請などの郵送の場合、着払いでの受付は行っておりませんので、送金はお客様のご負担にて、どこかの運送会社からでも結構ですので送金願います。

●RA番号（返品承認番号）

サウンドハウス宛に商品を返る際は、いかなる場合でもサポート担当より通知されるRA番号が必要となります。また、初期不良または保証期間内の修理における着払いでの送金についても、RA番号が必要です。ご返送される場合は、必ずRA番号を送り状に明記してください。RA番号が無いものについては、着払いは一切お受けできませんのでご了承ください（お客様のご負担の場合は別の便でも結構です）。

●注意事項

サウンドハウス保証は日本国内のみにおいて有効です。また、いかなる場合においても商品の仕様、及び故障から生じる周辺機器の損害、事業利益の損失、事業中断の損失、又はその他の金銭的損失等の損害に関して、サウンドハウスは一切の責任を負いません。

加えて、交換や修理等には当初の予定よりも時間を要することがありますが、遅延に際する損害についても一切の責任を負いません。また、原則として代替機は、ご用意しておりませんのであらかじめご了承ください。